

전기레인지 사용설명서

HER3M



Haier

CONTENTS

안전을 위한 주의 사항.....	02~04
환경 보호 /에너지 절약 요령.....	04
제품의 규격.....	05
제품의 사용 방법.....	06~08
설치 방법.....	08~09
청소 및 관리 /용기의 선택.....	10
화구 선택 제한 방식.....	11



안전을 위한 주의 사항

- 제품을 보다 올바르게 안전하게 사용하기 위해 본 사용설명서를 자세히 읽어보십시오.
- 사용설명서는 편리한 곳에 잘 보관하여 필요 시 누구나 참고할 수 있게 하십시오.
- 해당 기기의 포장을 벗기고 기기의 손상 여부를 확인하십시오.
- 기기가 운송 중에 손상되었다면 전원을 연결하지 마십시오.
- 공인된 전문가만이 안전하게 사용할 수 있도록 설치할 수 있습니다.
- 잘못된 설치로 인한 손상은 품질 보증서의 보장 범위에서 벗어납니다.
- 이 기기는 가정용으로 제작되었으며 음식 및 음료의 조리용도로만 사용하여 주십시오.
- 이 기기는 실내용이며 작동 중에는 자리를 비우지 마시기 바랍니다.
- 안전을 위한 그릴이나 커버는 과열이나 점화 등으로 인해 사고가 유발될 수 있습니다.
- 제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 문의해주세요. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 신체 내부에 의료기기를 착용한 사람은 전문의와 상담 후 사용하세요.

* 본 제품은 안전을 책임질 보호자의 제품사용에 대한 감독이나 지시가 없는 한, 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지는 분이나, 또는 경험이나 지식이 부족한 분(어린이포함) 사용하시기에 적합하지 않습니다. 어린이가 제품에 손대지 않게 하십시오. 해당기기와 전력케이블을 8세 미만의 아이로부터 멀리 떨어져 있는 안전한 곳에 두십시오.

화재 위험



- 과열된 지방 및 기름은 쉽게 불이 붙을 수 있으므로 화재의 위험이 높습니다. 이런 종류의 요리 시 절대로 자리를 비우지 마십시오. 이 경우 먼저, 화구의 스위치를 끄고 뚜껑 및 방화용 모포나 이와 유사한 것을 이용해서 불길을 조심스럽게 끄도록 하십시오.
- 화구가 매우 뜨겁기 때문에 전기레인지 위에 가연성 물질과 다른 물건들을 두지 마십시오.
- 제품이 설치된 아랫부분의 서랍에는 스프레이 등의 가연성 제품을 보관하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 껍질이 두꺼운 열매, 밀폐된 병이나 용기, 인스턴트 식품 등은 그대로 사용하지 마세요
- 음식물을 필요 이상으로 가열하지 마세요.

제품의 손상원인



⚠ 주의

- 용기의 바닥 부분이 거칠면 세라믹 글래스에 긁힘이 생길 수 있습니다.
- 액체가 없는 상태에서 용기를 끓이지 마십시오. 이는 제품 손상을 유발할 수 있습니다.
- 뜨거운 냄비나 팬을 터치 콘트롤 표시 장치 부분에 두지 마십시오. 이는 제품손상을 유발할 수 있습니다.

손상원인



다음의 표는 가장 빈번하게 발생하는 손상 유형을 나타내고 있습니다.

손상	원인	조치
열룩	엷질러진 음식	음식물이 식은 후 스크래퍼와 행주를 이용하여 제거하십시오.
	부적합한 세제	세라믹에 적합한 세제만을 사용하십시오.
굽힘	소금, 설탕 및 모래	전기레인지를 작업대 또는 저장 공간으로 사용하지 마십시오.
	냄비와 팬 아래 부분이 거친 경우	조리 기구들을 확인하십시오.
변색	부적합한 세제	세라믹에 적합한 세제만을 사용하십시오.
	팬 마모(예, 알루미늄)	냄비와 팬을 들어서 이동하십시오.
기포(흠)	설탕, 당도가 높은 음식	음식물이 식은 후 스크래퍼와 행주를 이용하여 제거하십시오.

화상위험



- 사용 시, 화구 및 주변부(특히 전기레인지주변)가 매우 뜨거워지므로 뜨거운 표면에 접촉하지 않도록 하십시오.
- 어린이들의 손이 닿지 않게 주의하십시오.
- 화구는 뜨거워지는 데 표시장치가 작동하지 않는다면 배전반의 안에 있는 차단기의 스위치를 끄고 고객센터를 받도록 하십시오.
- 물을 붓는 등의 행동으로 급하게 냉각시키지 마세요

감전위험



- 잘못된 수리는 감전사고를 유발할 수 있습니다. 수리는 본사의 숙련된 고객센터기사에게 받도록 하십시오.
- 해당기기에 결함이 있다면, 메인플러그를 뽑거나 누전차단기를 끄고 고객센터를 받도록 하십시오.
- 수분이 침투하면 감전을 유발할 수 있으므로 고압세척기 및 스팀세척기를 사용해서는 안됩니다.
- 기기에 결함이 있을 경우 감전이 유발될 수도 있습니다. 결함이 있는 경우에는 기기의 스위치를 켜지 마시고 기기의 메인플러그를 뽑거나 누전차단기의 스위치를 끈 후 고객센터를 받도록 하십시오.
- 제품에 균열이나 금이 생기면 전기충격을 유발할 수 있습니다. 누전차단기의 스위치를 끄고 고객센터를 받도록 하십시오.


+ 안전을 위한 주의 사항

상해위험



- 물기가 묻은 냄비나 프라이팬을 제품에 올려놓고 가열하게 되면, 갑자기 위쪽으로 튀어 올라 상해를 입힐 수 있으므로 제품과 프라이팬의 바닥은 항상 잘 건조하여 사용하십시오.
- 딱딱하거나 날카로운 물건이 전기레인지위에 떨어지면 손상이 발생할 수 있습니다.
- 알루미늄호일과 플라스틱용기는 뜨거운 화구위에서 녹으므로 사용하지 마십시오.

환경 보호



환경 친화적 처리

- 환경보호를 위해 포장재는 알맞은 방법으로 분리 배출하여 주십시오.
- 폐기할 때는 각 지방 자치단체에서 정한 폐기규정에 따라 주십시오.

에너지 절약 요령

- 1 뚜껑 없이 조리하면, 상당히 많은 에너지가 소모될 수 있으므로 팬 위에 항상 맞는 뚜껑을 덮어 주십시오. 유리 뚜껑을 사용하시면 뚜껑을 열지 않고도 내부를 볼 수 있습니다.
- 2 아래 부분이 평평한 냄비와 팬을 사용하면 에너지가 절약 됩니다.
- 3 각 화구에 따라 알맞은 크기와 조리기구를 사용하십시오. 프라이팬 및 냄비의 크기는 화구의 크기보다 약간 큰 것이 좋습니다.

주의

- 일반적으로 팬이나 냄비의 위쪽에 제품의 직경이 표시되어 있는데, 제조사에서 표시한 이 크기는 실제 조리기구의 크기보다 큰 경우가 많습니다.

- 4 적은 양의 음식을 조리 하실 때에는 작은 조리기구를 사용하시는 것이 좋습니다. 용기에 너무 많이 채워지거나 덜 채워지면 에너지소모가 많습니다.
- 5 소량의 물로 조리하면 에너지를 절약하고 야채의 비타민과 무기질을 보존할 수 있습니다.
- 6 항상 용기가 화구부분을 가능한 많이 차지할 수 있도록 하십시오.
- 7 적절한 단계로 조리환경을 선택하십시오. 너무 높은 단계의 온도를 선택하시면 에너지를 낭비하게 됩니다.
- 8 조리시간이 긴 경우 잔류 열을 이용하여 조리가 끝나기 5-10분전에 미리 끄셔도 좋습니다.

제품의 규격



품 명	세라믹 전기레인지
모델명	HER3M
작동 형식	화구 선택 제한 방식
정격 소비 전력	5700W (2700W, 1200W, 1800W)
정격 전압	AC 220V / 60Hz
제품의 크기	590mm(가로) x 510mm(세로) x 65mm(높이)
따내기 치수(설치)	560mm(가로) x 490mm(세로)
중 량	8.0Kg
구 성	본 체 / 사용 설명서



제품 사용 방법

세라믹 전기레인지의 터치 버튼으로 작동됩니다. 터치 버튼은 다음과 같이 작동합니다.
 손가락 끝으로 세라믹 전기레인지의 아이콘을 살짝 터치합니다.
 모든 정확한 작동은 신호음 및 디스플레이 그리고 램프로 확인됩니다.

기능 버튼의 사용 (5P 도면참조)

A		전원 ON / OFF 버튼
B		화구 선택 버튼
C		확장 화구 버튼
D		타이머 설정 버튼
E	화력 / 시간 조절 버튼 	

- 전원 버튼
- 전원 버튼으로 전기레인지의 전원을 on/off 할수 있습니다.
- 화구 선택 버튼
- 화구 선택 버튼으로 사용할 화구를 선택할수 있습니다.
- 확장 화구 버튼
- 왼쪽에 있는 화구를 1~3단계 까지 확장시킬수 있습니다.
- 타이머 설정 버튼
- “+”, “-” 버튼을 이용하여 조리 시간을 설정할수 있습니다.
- 화력/시간 조절 버튼
- 슬라이스 버튼을 통해 파워를 조절할수 있습니다.


주의

- 각 표시를 누르면 그에 맞는 개별 기능이 작동됩니다.
- 습기는 효율을 감소시키기 때문에 터치 콘트롤에는 항상 물기를 없게 하십시오.
- 용기를 디스플레이와 센서 가까이에 가져다 대지 마십시오. 전자 장치가 과열될 수 있습니다.

잔류 열의 표시

- 전기레인지에는 각 화구는 잔류 열 표시 장치가 있습니다.
- H가 디스플레이에 나타나면 전기레인지의 아직 뜨거운 상태입니다.
- 소량의 음식을 따뜻하게 데우거나 조리용 초콜릿을 녹일 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
- 화구가 완전히 식으면 디스플레이의 'H' 표시가 사라지며 숫자 0으로 표기 됩니다.

터치 콘트롤의 사용 방법 (5P 도면참조)



■ 준비

- 조리할 내용을 넣은 용기를 용기사이즈에 맞는 화구를 선택하여 올려 놓으십시오.
- 조리용기의 바닥이 평평한 것을 사용하십시오.(둥글거나 오목하면 열 효율이 떨어집니다.)
- 조리용기의 바닥과 세라믹 글래스에 물 또는 기름기 등이 묻지 않도록 주의 바랍니다.

■ 시작하기

- 전원 버튼을 누르면 “삐” 소리와 함께 스탠바이 상태가 됩니다.
- 요리할 음식을 사용할 화구에 위치합니다.
- 사용할 화구의 버튼을 누르면 “0” 표기가 나옵니다.
- 아래 화력/시간 조절 버튼을 사용하여 원하시는 화력과 시간을 조절합니다.



- 만약 전원 버튼을 누른 후 1분동안 아무 동작을 하지 않으면 자동적으로 OFF 됩니다.

■ 대 확장구의 확장 사용 방법

- 확장구는 왼쪽 화구에서만 사용 가능합니다.
- 음식물을 왼쪽 화구에 두고, 확장화구 버튼을 눌러주세요
- 확장화구는 1~3단계 까지 조절 가능하며, 단계별 “-”, “=”, “≡” 로 표시됩니다.

■ 타이머 기능 사용 방법

- 사용할 화구에 음식물을 둡니다.
- 타이머 설정버튼을 누르면 버튼이 점등됩니다.
버튼이 점등될때 “+”, “-” 버튼을 이용하여 설정가능합니다.
- 시간은 1분부터 99분까지 설정 가능하며, 길게 누르고 있으면 빠르게 변합니다.
- 설정을 완료하면 화면에 남은 시간이 표시됩니다.
- 설정한 시간이 종료되면 자동적으로 전원이 꺼지면서 약 30초간 부저가 울립니다.

안전 잠금 기능 및 일시 정지 기능

■ 안전 잠금 기능

- 안전잠금 기능을 사용할 경우 “-” 와 “+” 를 동시에 눌러주세요. 화면에 LO 표시가 나타납니다.
- 다시 안전잠금 기능을 해제하려면 동일하게 “-”, “+” 를 눌러주세요.

■ 자동 전원 차단 설정

- 각 화구는 설정을 바꾸지 않고 오랜 시간 지속적으로 사용할 경우 설정된 최대 작동시간이 지나면 안전상의 이유로 자동으로 꺼지게 됩니다.
- 자동으로 전원 차단이 되어도 다시 전원 버튼부터 누른 후 화구 설정 후 사용 할 수 있습니다.

화력단계 5 = 지속시간 3시간  화력단계 9 = 지속시간 1시간 







설치 방법

설치 전

- 본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 사용 설명서를 잘 읽고 정확한 설치를 해 주세요.
- 부적절한 설치는 제품파손 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다. 이에 따른 재해는 제조회사에서 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 설치는 반드시 설치 방법에 지시된 사항으로 해야 합니다.
- 본 제품을 설치할 싱크대 상판의 재질은 내열도가 100℃ 이상이며 열경화성 수지 화장판 또는 이와 동등하거나 그 이상의 재료를 사용 하십시오.
- 설치할 곳은 수평이고 견고하여야 합니다.
- 싱크대 상판은 도면의 공차내에서 가공하십시오.
- 환기가 잘되고 물기 및 습기가 없는 곳에 설치 하십시오.
- 제품의 아래쪽에 인화성 물질이 유입되지 않도록 하시고, 화재의 위험이 있는 곳에는 설치하지 마십시오.

설치

- 설치 시 제품과 벽 사이의 간격을 하기의 그림처럼 충분한 간격을 유지하여 주십시오. 충분한 간격을 띄우지 못할 때는 스텐 방열판을 설치 하십시오.
- 싱크대 상판 따내기 치수를 준수하여 작업 하십시오.
- 제품 하단부에 다른 제품을 설치할 경우 원활한 동작을 위해 전면부에 5mm 틈을 확보해 설치하여 주십시오.



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 mini



청소 및 관리

세라믹글래스

- 매번 사용 후 제품을 청소하십시오.
- 끓어 넘친 음식물이 다음에 사용시 전기레인지에 눌러 붙는 것을 예방할 수 있습니다.
- 전기레인지가 손으로 만질 수 있을 만큼 충분히 식은 경우에만 청소해 주십시오
* 글라스 세라믹에 적합한 세제(전용세제)만을 사용하십시오.

⚠ 절대 사용 금지

- 희석되지 않은 주방용 세제 ■ 고압 세척기 및 스팀 세척기 ■ 연마제
- 식기 세척기용 세제 ■ 오븐 스프레이 또는 얼룩 제거제 같은 성분의 세제
- 거친 스펀지/수세미 ■ 벤젠, 신너, 알코올
- 유리에 눌러 붙은 음식물은 스크래퍼로 가장 잘 제거되며, 사용시 제조업체의 지시 사항에 유의하시기 바랍니다.
- 특수 스펀지(전용 스펀지)를 이용해서 세라믹 글래스를 청소하면 뛰어난 청소 효과를 얻을 수 있습니다.

전기레인지 주변부


전기레인지 주변부의 손상을 막기 위해, 다음의 지시를 따르도록 하십시오.

- 미지근한 비눗물만 사용하십시오. ■ 주변부에는 스크래퍼를 사용하지 마십시오.
- 깨끗한 스펀지나 천으로 닦아 주십시오. ■ 날카롭거나 거친 도구를 이용하여 청소하지 마십시오.
- 조작부에 기름기가 묻으면 작동이 잘 되지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지해 주시기 바랍니다.



용기의 선택

- 알맞은 용기를 사용하지 않으면 에너지를 낭비할 수 있을뿐 아니라 용기나 세라믹 쿡탑렌지 열판의 수명에도 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 적당한 용기를 사용하면 조리시간도 단축되고 에너지 또한 절약할 수 있습니다.



⚠ 경고

참고 : 모든 음식을 할 때는 먼저 강으로 시작한 후 요리 종류에 따라 불을 줄여 잔열을 이용하여 요리를 할 경우 경제적입니다.
전기레인지 사용 후 잔열 경고램프가 꺼질 때까지 화구 및 주위를 만지지 마십시오. (화상위험)

강불 🔥🔥🔥 = 9 중불 🔥🔥 = 6~4 약불 🔥 = 3~1



화구 선택 제한 방식

당사에서 제조한 이 제품은 전기레인지를 보다 안전하게 사용하기 위해 각 화구를 효율적으로 제어하여 전원부의 이상발열로 인한 화재의 발생 및 누전차단기 작동을 예방하기 위해 아래와 같이 화구 선택이 제한됩니다.

화구위치	소비전력
	2700W (3구)
	1200W
	1800W

※ 에너지 절약 방법

음식 용기는 화구를 작동시키기 전에 미리 올려주세요

화구가 오염되었을 경우 열 전달이 잘 안됩니다. 항상 깨끗하게 닦아주세요

음식이 거의 조리되었을때는 화구를 꺼주세요. 잔열로 음식을 마무리하면 됩니다.

제품 보증서

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial NO.	
고 객 성 명	/TEL:	판 매 금 액	
대리점 상호	/TEL:	대리점 주소	

* 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

제품 서비스에 대하여

1. 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 "고장이라고 생각하시기 전에"를 먼저 읽어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오.
2. 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축적용합니다.
4. 수리를 요할때는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
5. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
6. 중고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
7. 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

주요 부품 보유기간

품 목 별	보유기간
TV, 냉장고	9년
에어컨,	8년
세탁기	7년

핵심 부품 보증기간

품 목 별	보증기간
에어컨 콤프레서	4년
냉장고 콤프레서, 세탁기의 모터	3년
TV의 PANEL	2년

* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시 (부품 보유기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리	
	하자 발생시	무상수리	
	교환 불가능시	구입가 환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
	수리 불가능시		
	동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)		
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	소비자피해보상 기준에 준함		
부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해		제품 교환	해당 없음
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리 가능시	유상 수리	유상 수리
	수리 불가능시	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	별도의 당시기준에 준함
보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	가) 천재지변에 의한 고장 및 손상	유상 수리	유상 수리
	나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장		
	다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장		
	라) 설치후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상		
	마) 전원의 이상, 화재 및 공해로 인한 고장		
	바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생한 고장		
	사) 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
아) 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)			

* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보유기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 공정거래위원회 제2016-15호 고시내용에 의거 적용함.

Haier 하이얼전자판매(주)
 서비스문의 ☎ 1588-6645

하이얼전자판매(주)

서비스는 전국 어디서나
지역번호 없이 **1588-6645**
www.haier.co.kr