

Haier

Inspired living

하이얼 전자레인지

사용설명서

HMO-70W20 시리즈

ECO  LIFE

전자레인지를 작동 시키기 전에 본 사용 설명서를 반드시
읽어보신 후 사용해 주세요.

SMARTER LIFE

BETTER PLANET

본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있으며, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.



목 차



1. 안전을 위한 주의사항

- 전원관련 주의사항 ----- 4
- 사용 시 주의사항 ----- 6

2. 알아두면 좋아요

- 사용 가능한 주방기구 안내 ----- 8

3. 제품설명

- 각 부분의 이름 ----- 9
- 조작부 ----- 10

4. 조작

- 조리하기 ----- 11
- 조리시 유의사항 ----- 12

5. 청소 및 손질방법

- 청소방법 ----- 13

6. 서비스센터에 전화하기 전에

- 고장이라고 생각되면 ----- 15

7. 제품사양

- 제품규격 ----- 16
- MEMO ----- 17
- 제품보증서

1. 안전을 위한 주의사항

전자레인지를 사용하기 전에 [안전을 위한 주의사항]을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해 주십시오.

안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

본 제품을 사용하시기 전에 반드시 사용 설명서를 주의하여 읽어주세요.



경고 지시사항을 위반하였을 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 지시사항을 위반하였을 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우




전원관련 주의사항




전원 플러그는 반드시 접지가 된 콘센트에 연결하세요.

- ▶ 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- ▶ 감전 및 이상, 발열과 화재의 원인이 됩니다.




한개의 콘센트에 여러 전기 제품의 콘센트를 동시에 끌어 사용하지 마세요.

- ▶ 콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- ▶ 감전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.





전원관련 주의사항




전원 플러그를 콘센트에 연결 할 경우 안쪽 끝까지 정확하게 꽂아 주세요.

- ▶ 접속이 불안전할 경우 화재의 원인이 됩니다.




전원 코드를 무리하게 구부리 고 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- ▶ 화재의 원인이 됩니다.




전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.




전원 코드를 열기구에 근접 하지 않도록 하세요.

- ▶ 전원 코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



전원 코드를 제거할 때는 꼭 전원 플러그를 잡고 제거하세요.

- ▶ 화재의 원인이 될 수 있습니다.



직사광선이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.






사용시 주의사항




벽에서 부터 일정거리(10cm 이상)를 두어 통풍이 잘 되게 하세요.

- ▶ 과열로 화재의 원인이 됩니다.




불완전한 곳이나 제품보다 작은 받침대 위에 설치하지 마세요.

- ▶ 본체가 떨어져 다치거나 망가질 수 있습니다.




가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- ▶ 폭발, 화재의 위험이 있습니다.




제품 위에 어린이가 올라가서 훔들거나 매달리지 않도록 하세요.

- ▶ 본체가 쓰러지면 사람이 다치거나 위험할 수 있습니다.




밀봉성이 높은 용기(쌍화탕, 젖병, 우유 등)의 뚜껑이나 마개는 개봉하고, 껌데기가 있는 식품(달걀, 밤 등)은 칼집을 넣으세요. ▶ 과열로 인한 화상, 상해의 원인이 됩니다.



조리실에서 식품이 타고 있을 때 문을 열지 마세요.

- ▶ 문을 열면 산소 유입으로 인해 불길이 커져 화재의 원인이 됩니다.





| 사용시 주의사항




문이 열린상태에서 작동하지 마세요.

- ▶ 감전이 될 수 있습니다.




밀봉 표면에 오물이나 세제 잔류물이 축적되게 하지 마십시오.

- ▶ 음식 찌꺼기 등의 이물질이 끼인 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



제품이 파손된 경우에는 작동 시키지 마십시오.


- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



수리는 적절한 자격을 갖춘 서비스 요원 외에는 수리하실 수 없습니다.


- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

A/S



조리 직후 문, 히터, 부속품 등이 인체에 닿지 않도록 주의 하세요.

- ▶ 화상의 원인이 됩니다.



2. 알아두면 좋아요



| 사용 가능한 주방기구 안내



1. 전자레인지용으로 이상적인 주방기구는 에너지가 용기를 통과하여 음식을 가열할 수 있는 투명 재질로 만들어진 것입니다.
2. 금속 주방기구나 금속 장식이 있는 접시는 사용할 수 없습니다.
3. 조리시에는 재활용 종이 제품을 사용하지 마십시오.
그러한 제품은 불꽃 및 화재를 일으킬 수 있는 작은 금속조각이 포함되어 있을 수 있습니다.
4. 사각형, 직사각형 접시는 모서리에 있는 음식이 과도하게 조리되는 경향이 있기 때문에 원형, 타원형 접시를 사용하세요.
5. 노출된 부분의 과도한 조리를 방지하기 위하여 좁은 알루미늄 띠를 사용할 수 있습니다.
사용시에도 너무 많이 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.




올바른 주방기구 선택

사용 가능한 그릇	사용할 수 없는 그릇
내열성 유리	비내열 유리
내열성 세라믹	금속 받침
マイ크로파 안전 플라스틱 접시	금속 랙
키친 페이퍼	알루미늄 포일 및 용기

3. 제품설명




| 각 부분의 이름






조작부는 “출력조절기” 와 “시간조절기”로 구성되어 있습니다.



이 손잡이를 사용하여 조리 전력 레벨을 선택하십시오.

조리시 요리에 가장 적합한 6가지 출력 레벨을 선택할 수 있습니다.
출력 레벨은 조절기를 시계방향으로 돌려 온도를 조절할 수 있습니다.

약	출력 17%
해동	출력 40%
중.약	출력 48%
중	출력 66%
중.강	출력 85%
강	출력 100%



이 조절기를 돌려 최대 30분 까지의 원하시는 조리시간을 선택 설정할 수 있습니다.

4. 조작



| 조리하기



조리하기

1. 음식물을 전자레인지 안에 놓고 도어를 닫아 주세요.
2. 출력조절기를 돌려서 출력 레벨을 선택해 주세요.
3. 시간조절기를 사용하여 조리시간을 설정해 주세요.



조리순서

1. 음식을 세심하게 배치합니다.
 - ▶ 가장 두꺼운 부분을 접시 가장자리 쪽으로 놓습니다.
2. 조리 시간을 조절합니다.
 - ▶ 표시된 가장 짧은 시간 동안 조리하고 필요시 시간을 추가합니다.
 - ▶ 과도하게 조리된 음식은 연기를 발생시키거나 발화될 수 있습니다.
3. 조리하는 동안 음식을 덮어 놓습니다.
 - ▶ 덮개는 음식물이 튀기는 것을 방지하며 음식물이 고르게 조리 되도록 도와줍니다.
4. 조리 중 치킨이나 햄버거와 같은 음식물을 한 번 뒤집어서 조리 속도를 빠르게 합니다.
5. 고기구이와 같이 큰 음식은 최소한 한 번 이상 뒤집어야 합니다.
 - ▶ 미트볼과 같은 음식들은 조리 중간에 위, 아래와 접시의 중심과 바깥쪽을 바꾸어줍니다.



| 조리시 유의사항




- 시간조절기를 선택 설정 후 바로 조리가 시작됩니다.
- 2분 미만의 시간을 선택할 때는 시간을 2분 이상으로 선택 후 원하시는 시간을 설정해 주세요.




주의


- 설정된 조리 시간이 완료되기 전 또는 사용하고 있지 않을 때는 항상 시간을 “0” 위치로 고정해 주세요.



- 조리 과정 도중에 동작을 정지시키려면 도어 열림(해제) 버튼을 눌러 주세요.



- 장시간 사용시 화재의 위험이 있습니다.




5. 청소 및 손질방법




청소방법



청소하기 전에 전원 플러그를 빼십시오.
▶ 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.




내부를 깨끗하게 닦아 주세요.
▶ 내부가 정결하지 않을 경우 연성 세제를 사용할 수 있습니다.
▶ 스프레이나 그 밖의 경성 세제는 도어 표면에 얼룩 또는 줄무늬가 생길 수 있으므로 피해야 합니다.




표면은 젖은 형겁으로 청소해야 합니다.
▶ 내부의 작동 부품에 대한 파손을 방지하려면 통풍구로 물이 침투하지 않도록 해야 합니다.




도어, 창, 밀봉부분을 젖은 형겁으로 자주 닦아 깨끗하게 유지해 주세요.
▶ 마찰성 세제를 사용하면 안 됩니다.



조절기가 젖지 않도록 주의하여 부드러운 젖은 형겁으로 닦아주세요.
▶ 청소시 문을 꼭 열어 제품이 작동하는 것을 방지해 주세요.



도어 주위에 수증기가 발생 할 수 있습니다.
▶ 부드러운 형겁으로 닦아주세요.






청소방법



조리 후 유리받침을 꺼내서 깨끗이 닦아 주세요.
▶ 받침을 미지근한 거품 물이나 접시 세척기에서 세척하십시오.




회전링과 바닥을 정기적으로 청소해 주세요.
▶ 회전링은 꺼내서 세척 후 반드시 정확한 위치에 다시 놓아야 합니다.




내부의 냄새와 연기를 제거해 주세요.
▶ 주스를 섞은 한 컵의 물과 하나의 레몬 캡질을 넣어서 5분 동안 오븐을 작동시킨 후 부드러운 천으로 철저히 닦아주세요.




제품을 교체할 필요가 있을 때는 가까운 판매처에 문의해 주세요.



정기적으로 청소하여 깨끗함을 유지해 주세요.
▶ 내부의 음식물 찌꺼기는 표면의 열화를 일으켜 제품의 수명에 악영향을 줍니다.



제품을 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.
▶ 지정 폐기물 처리장에 버려야 합니다.



6. 서비스센터에 전화하기 전에



| 고장이라고 생각되면



정상적으로 작동하지 않을 때

- ▶ 전기 플러그가 견고하게 꽂혔는지 확인해 주세요.
견고하게 꽂혀있지 않으면 콘센트에서 플러그를 빼고 재 연결해 주세요.
- ▶ 퓨즈가 끊어졌는지 또는 차단기가 이상이 없는지 확인해 주세요.
- ▶ 조절기의 설정이 정확히 되어 있는지 확인해 주세요.
- ▶ 도어의 닫힘 상태가 이상이 없는지 확인해 주세요.



유리접시가 회전하지 않을 때

- ▶ 유리접시가 잘 놓여져 있는지 확인해 주세요.
- ▶ 음식물이나 용기의 내부가 내벽에 달았는지 확인해 주세요.
- ▶ 조리실 바닥의 음식물 찌꺼기를 깨끗이 닦아 주세요.

7. 제품사양



| 제품규격



전원	220V, 60HZ
전격소비전력	1200W
정격 출력	700W
외부 크기	262mm(H)×452mm(W)×318mm(D)
내부공간 크기	220mm(H)×315mm(W)×294mm(D)
용량	20L
무게	약 10.8 kg



MEMO





MEMO



제품 보증서

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial NO.	
고객성명	/TEL:	판매금액	
대리점상호	/TEL:	대리점주소	

* 제품 구입시 공란의 내용을 꼭 기재 받으십시오.

제품 서비스에 대하여

- 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 "고장"이라고 생각하시기 전에 를 먼저 읽어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오.
- 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
- 가정용 제품은 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축적용합니다.
- 수리를 할 때는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
- 본 보증서는 재발행하지 않으므로, 소중히 보관하십시오.
- 중고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

주요 부품 보유기간

품목별	보유기간
에어컨, TV, 냉장고	7년
가스레인지, 전기온수기	6년
세탁기	5년
PC 및 주변기기	4년

핵심 부품 보증기간

품목별	보증기간
에어컨 콤프레서	4년
냉장고 콤프레서	3년
세탁기의 모터, TV의 CRT	3년
PANEL	2년

* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (부품 보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	하자 발생 시	무상수리	
	교환 불가능시	구입가 환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	수리 불가능시	유상 수리	
	동일 하자에 대해 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자에 분실한 경우	제품 교환	
	부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	해당 없음	
소비자구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	유상 수리	유상 수리
	수리 가능시	유상 수리	
	수리 불가능시	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	
보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	가) 천재지변에 의한 고장 및 손상	유상 수리	유상 수리
	나) 사용자의 허용 부주의로 인한 고장		
	다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장		
	라) 설치후 이동 또는 낙하 등에 의해 고장이나 손상		
	마) 전원의 이상, 화재 및 홍수로 인한 고장		
	바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생된 고장		
	사) 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
	아) 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)		

* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보유기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 제정경계부 제 2009-1호 고시내용에 의거 적용함.

Haier 하이얼전자판매(주) 

서울시 영등포구 양평동4가 65-1번지 일화빌딩 5층
서비스문의 ☎ 1588-6645

하이얼전자판매(주)

서비스는 전국 어디서나
지역번호 없이 **1588-6645**
www.haier.co.kr